



V125 (osanumerot lihavoitu)
JF-V125

Rehulaitojen asennus

1. Asenna ensin kulmatolpat (1,28,**16,22**), sitten sivuja etulaidat ja keskitolpat (19,20,**11,33**)
2. Asenna käntötangot (21,22,**31,32**) sivulaidan tappeihin ja aukaisutanko (23,**34**) käntötangon yläpäähän sekä alapäästä (säätöosa) kiinnityspalkin jatkokoon (26,**35**) telin päässä
3. Asenna välitangot (4,5,**14,18**) kulmatolppien sekä keskitolppien väliin
4. Asenna takalaita ensin alareunasta käntötankoihin (21,22,**31,32**), nosta laita ylös ja kiinnitä aukaisutangot (15,**24**) takalaidan ja keskitolpan väliin
5. Säädä takalaidan asento säätöosilla niin että kipin ollessa alhaalla laita istuu paikalleen tiiviisti ja tangot ovat melko kireällä
6. Kiristä kaikki mutterit/liitokset (mm. säätöosat)
7. Kokeile kippausta ja katso että laita aukeaa suoraan ilman että aukaisutangot ottavat kiinni tai taipuvat.



V125 (delnr. med fet stil)
JF-V125

Montering av ensilagelämmar

1. Först placera hörnstolpar (1,28,**16,22**), sedan fram- och sidolämmar och mittstolpar (19,20,**11,33**)
2. Placera vändstänger (21,22,**31,32**) på tapp i sidolämmar och öppningsstång (23) i vändstångens övre änd och nedre änd (justeringsdel) på förlängningsbalk (26,**35**) i boggi
3. Montera mellanstång (4,5,**14,18**) mellan hörnstolpar och mittstolpar
4. Placera bakläm på plats från nedre kant i vändstänger (21,22,**31,32**), lyft upp och placera öppningsstänger (15,**24**) mellan bakläm och mittstolpe
5. Justera baklämmens position med regleringsdelar så att när tip är ner, bakläm sitter tätt och stänger är ganska spänd
6. Spänn alla muttrar/skarvar (mm. regleringsdelar)
7. Prov att tippa och se att bakläm öppnar direkt utan att stänger tar fast eller böjer sig.